

evohome

Lietošanas pamācība

LV





Saņemiet vislabāko no **evohome**

Sistēma **evohome** ir viegli lietojama. Tā ļauj vienkārši veikt pastāvīgas vai pagaidu izmaiņas mājojā apkures grafikā, kā arī vēl citus iestatījumus.

Izpētiet sistēmas **evohome** funkcijas un izmantojiet šo vienkāršo pamācību, kas atvieglos parastākās darbības ar šo sistēmu.




Saņemiet vislabāko no evohome

Uzlabota vadība, vairāk komforta

Lietojot **evohome**, paveras iespējas efektīvāk regulēt telpu apkuri – un ietaupīt apkures izdevumus.

- Honeywell zonu tehnoloģija – nodrošina siltuma piegādi vajadzīgajā vietā un laikā ar vajadzīgo temperatūru, ļaujot panākt lielisku kompromisu starp komfortu un efektīvu vadību un nepārtērējot ne enerģiju, ne arī naudu.
- Piekļuve no mobilajām ierīcēm – apkuri var kontrolēt gan atpūšoties mājā, gan arī, atrodoties citā pasaules malā, jo ar **evohome** kontrolleru var saistīties jebkurā laikā, izmantojot savu mobilo ierīci (izvēles variants).
- Viegli lietojami vadības elementi – tie ir ekrāntaustiņi, kas tiek parādīti uz skārienjutīga ekrāna, nodrošinot piekļuvi Honeywell inteligēntajam **evohome** kontrolleram.





Saņemiet vislabāko no evohome

Darbs ar apkures zonām

Viena apkures zona var ietvert vienu vai vairākas telpas. Piemēram, Jūs varat sasaistīt vienā apkures zonā visas savas guļamistabas un regulēt tajās temperatūru kopā. Vai arī, ja vienā telpā atrodas vairāki radiatori, tos var apvienot vienā apkures zonā, lai nevajadzētu katru no tiem vadīt atsevišķi.





Saņemiet vislabāko no evohome



Piekluve evohome no jebkuras vietas

evohome viedtālrunā vai planšetes lietotnē ļauj vadīt mājas apkuri no jebkuras vietas pasaulē. Arī tad, ja atrodaties tālu prom no mājām, Jūs jebkurā laikā varat ieslēgt un izslēgt apkuri un regulēt temperatūru savā mājā.

Lai vadītu sistēmu **evohome** ar mobilās ierīces palīdzību, ir nepieciešama Honeywell interneta vārtejas ierīce. Ja tās nav paketē, ko esat iegādājies, saņemiet sīkāku informāciju, apmeklējot interneta vietni **evohome.honeywell.com**.

- Pievienojiet **evohome** controlleram attālinātās piekļuves vārteju – rīkojieties, kā norādīts uzstādīšanas pamācībā
- Atveriet mobilā lietotāja kontu – apmeklējiet interneta vietni **mytotalconnectcomfort.com** un rīkojieties atbilstoši tajā sniegtajām instrukcijām
- Lejupielādējiet lietotni – apmeklējiet tiešsaistes veikalu **Apple App Store** vai **Google Play** (Android mobilajām ierīcēm)



Dzīve ar evohome



Jūs varat arī nospiegt taustiņu **REDIĢĒT GRAFIKU** jebkurā no zonas pagaidu izmaiņu ekrāniem




Es vēlos iestatīt jaunu apkures grafiku pirmo reizi




- 1 Nospiediet taustiņu **GRAFIKS**
- 2 Nospiediet jebkuru no zonas nosaukumiem
- 3 Rīkojieties atbilstoši norādījumiem

1



2





Jūs varat arī nospiegt taustiņu **REDIĢĒT GRAFIKU** jebkurā no zonas pagaidu izmaiņu ekrāniem



Es vēlos izmainīt apkures grafiku telpai vai apkures zonai

- 1 Nospiediet taustiņu **GRAFIKS**
- 2 Nospiediet apkures zonas nosaukumu, kurā vēlaties izdarīt izmaiņas
- 3 Nospiediet taustiņu **“Rediģēt ar roku”**
- 4 Nospiediet to grafika daļu, ko vēlaties izmainīt, un tad veiciet laika vai temperatūras iestatījumu izmaiņas, lietojot taustiņus ar augšup un lejup vērstajām bultām

4



Dzīve ar evohome



Lai atceltu pagaidu izmaiņas, nospiediet lauku ar apkures zonas nosaukumu un tad nospiediet taustiņu **ATCELT PAGAIÐU IZMAIÑAS**.





Es vēlos palielināt vai samazināt temperatūru kādā no apkures zonām

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet lauku ar zonas nosaukumu
- 2 Veiciet laika vai temperatūras iestatījumu izmaiņas, lietojot taustiņus ar augšup un lejup vērstajām bultām

Šos pagaidu iestatījumus ir iespējams padarīt par pastāvīgiem attiecīgajai apkures zonai.

2





Ātro darbību režīmā var iestatīt režīma **EKONOMIJA** darbības laiku no 1 līdz 24 stundām, turot nospiešu taustiņu **EKONOMIJA**, lai iestatītu taimeru.



Lai atceltu režīmu **“Ātrās darbības”**, nospiediet sākuma ekrāna taustiņu **“Atcelt”**.




Es vēlos nedaudz samazināt temperatūru visā mājā

- 1 Nospiediet taustiņu **“Ātrās darbības”**
- 2 Nospiediet taustiņu **“EKONOMIJA”**

Tas ļauj samazināt temperatūru visās apkures zonās par 3 grādiem.

1



2



Dzīve ar evohome



Ātro darbību režīmā var iestatīt režīma **PROMBŪTNE** darbības laiku no 1 līdz 99 dienām, turot nospiestu taustiņu **PROMBŪTNE**, lai iestatītu taimeru.



Lai atceltu režīmu "**Ātrās darbības**", nospiediet sākuma ekrāna taustiņu "**Atcelt**".



Es vēlos samazināt apkures temperatūru visā mājā savas prombūtnes laikā, kas ilgs vairāk par 1 dienu

- ① Nospiediet taustiņu "**Ātrās darbības**"
- ② Nospiediet taustiņu "**PROMBŪTNE**"

Tas ļauj samazināt temperatūru visās apkures zonās līdz 15 grādiem.

②





Ātro darbību režīmā var iestatīt režīma **BRĪVDIENA** darbības laiku no 1 līdz 99 dienām, turot nospiestu taustiņu **BRĪVDIENA**, lai iestatītu taimeru.



Lai atceltu režīmu "**Ātrās darbības**", nospiediet sākuma ekrāna taustiņu "**Atcelt**".



Man ir brīvdiena, un es palikšu mājās

- ① Nospiediet taustiņu "**Ātrās darbības**"
- ② Nospiediet taustiņu "**BRĪVDIENA**"

Šis režīms ir noderīgs, ja Jūs paliekat mājās dienā, kad parasti atrodaties ārpus mājās.

②



Dzīve ar evohome



Lai atceltu režīmu "Ātrās darbības", nospiediet sākuma ekrāna taustiņu "Atcelt".



Es vēlos izslēgt apkuri visās zonās

- 1 Nospiediet taustiņu "Ātrās darbības"
- 2 Nospiediet taustiņu "IZSLĒGT APKURI"

2



Iestatījumu izvēlne



Iestatījumu izvēlne ļauj efektīvi vadīt **evohome** kontrolleru un personalizēt iestatījumus

- Ierīces iestatījumi – ļauj iestatīt datumu, laiku un valodu, mainīt displeja iestatījumus un iestatīt drošības paroli (pēc noklusējuma tā ir 0000).
 - Telpas iestatījumi – ļauj ievadīt telpu nosaukumus, mainīt telpu attēlošanas kārtību ekrāna sarakstā, kā arī atiestatīt apkures grafiku, atgriežoties uz pie oriģinālajiem iestatījumiem.
 - Ātro darbību iestatījumi – ļauj personalizēt iestatījumus, kas tiek izmantoti ātro darbību funkcijās.
-


Akumulatori




evohome kontrollera akumulatori

evohome kontrollērā tiek izmantoti atkārtoti uzlādējamie akumulatori, kas nav jānomaina. Ja akumulatori jāuzlādē, ievietojiet **evohome** kontrolleru galda statnē vai sienas turētājā, kas nodrošina akumulatoru uzlādi.

Ja akumulatorus nepieciešams nomainīt, izmantojiet nomaīņai vienīgi AA tipa 1,2 V Ni-MH 2000-2400 mAh akumulatorus.



Bateriju nomaiņa radiatora kontrollērā (HR92)





Izstrādājums **evohome** ir projektēts tā, lai ar tā palīdzību vienas zonas apkures sistēmu būtu iespējams pārveidot sistēmā ar vairākām apkures zonām, nodrošinot optimālu un ērtu vadību apvienojumā ar maksimālu enerģijas taupīšanu.

Lai uzzinātu vairāk par daudzu zonu apkures sistēmu Smart Heat Zoning, apmeklējiet vietni:

www.evohome.honeywell.com



Ražots pēc uzņēmuma Honeywell Technologies Vides un Degšanas Kontroles nodaļas pasūtījuma tā pilnvarotā uzņēmumā Honeywell Inc., kura adrese ir: Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Šveice

Honeywell Control Systems Ltd.

Skimped Hill Lane,

Bracknell

Berkshire

RG12 1EB www.honeywelluk.com

50040746-201 B

© 2014 Honeywell International Inc.